

EXTOL®
CRAFT

422100

IMPROVE YOUR DAY!

Lepicí tavná pistole / CZ
Lepiaca tavná pištoľ / SK
Olvadórudas ragasztópisztoly / HU



CE

Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti használati utasítás fordítása

Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevíli značce Extol zakoupením tohoto výrobku.

Výrobek byl podroben zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz

Fax: +420 225 277 400 Tel.: +420 222 745 130

Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 15. 7. 2014

I. Technické údaje

Objednávací číslo	422100
Napájecí napětí/frekvence	220-240 V ~ 50 Hz
Příkon	40 W
Teplota	~200 °C
Doba nahřívání na pracovní. teplotu	3-5 min.
Průtok lepidla	8-12 g/min
Průměr tavné tyčinky	11 mm
Třída ochrany	II (dvojitá izolace)
Krytí	IP 20

II. Doporučené příslušenství

Tavné tyčinky Extol Craft®	
Objednávací číslo	Specifikace
9901	Ø11 x 100 mm, 6 ks
9901A	Ø11 x 200 mm, balení 1 kg

III. Charakteristika

Lepicí tavná pistole Extol Craft® 422100 je určena k roztavení a nanášení tavného lepidla za účelem rychlého slepení papíru, korku, dřeva, kůže, textilie, umělé hmoty, keramiky atd. Páčka mechanického posuvu umožňuje citlivé, plynulé a přesné dávkování roztaveného lepidla na požadované místo. Výrobek není určen pro použití v komerční a industriální sféře.

IV. Součásti a ovládací prvky

Obr.1, pozice-popis

1. Tyčinka tavného lepidla
2. Rukojeť
3. Napájecí kabel
4. Páčka posuvu tyčinky/dávkování lepidla
5. Stojánek
6. Tryska pro nanášení lepidla
7. Štítek s technickými údaji



Obr. 1

V. Příprava k práci

PŘÍPRAVA LEPENÉHO POVRCHU

- Plochy, které mají být slepeny, nejprve důkladně očistěte a odmastěte. K čištění nepoužívejte hořlavá rozpouštědla. Při nanášení horkého lepidla by se zbytky rozpouštědel mohly vznítit.
- Zajistěte, aby povrchy před nanášením lepidla byly suché.
- Hladké povrchy před lepením zdrsňte.

PŘÍPRAVA PISTOLE K POUŽITÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím si přečtěte celý návod k použití a ponechte jej přiložený u výrobku, aby se s ním obsluha mohla seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. Zamezte poškození tohoto návodu.
- Před vkládáním tavné tyčinky, seřizováním či údržbou odpojte napájecí kabel od zdroje el. proudu.

1. Stojánek nainstalujte na pistoli a nastavte ji tak, aby bylo možné pistoli postavit.
2. Pistoli postavte na stabilní rovný povrch a zajistěte, aby její poloha byla stabilní.
3. Zkontrolujte, zda hodnota napětí v síti odpovídá hodnotě napětí na štítku s technickými údaji, poté připojte pistoli ke zdroji el. proudu.
4. Pistoli nechte 3-5 minut nahřát na pracovní teplotu.

5. Do pistole zaveďte tyčinku vhodného tavného lepidla s předepsaným průměrem a za mírného přtlaku na tyčinku současně stiskávejte páčku, dokud z trysky nezačne vytékat roztavené lepidlo.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Do tavicí pistole vkládejte jen k tomu určenou tyčinku tavného lepidla. Ujistěte se, že druh používaného tavného lepidla je vhodný pro lepení daného materiálu.
- Vloženo tyčinku tavného lepidla nelze vysunout zpět vkladacím otvorem.
- Pokud je lepicí tyčinka již krátká tak, že je mimo posunovací objímku, nelze ji pak dále posunovat přitlačováním posunovací objímky na konec tyčinky a je nutné dát tyčinku novou-delší, aby byla zasunuta v posunovací objímce.

VI. Postup při lepení

- Dbejte na to, aby okolní teplota a teplota slepovaných materiálů byla v rozmezí teplot od +5 °C do +40 °C. Chladný povrch vede k velmi rychlému ztuhnutí lepidla a teplý povrch naopak k nezuhnutí lepidla, čímž nedojde ke kvalitnímu spojení materiálů.
- Materiály, které rychle chladnou (např. ocel) mírně předem nahřejte kvůli lepší přilnavosti lepidla např. horkovzdušnou pistolí.

- Na povrch nanášejte roztavené lepidlo stiskem páčky posuvu.
- Slepované díly po nanesení lepidla ihned stiskněte na dobu cca 30 sekund.
- V době mezi lepením pistoli stavějte na stojánek.

Poznámka:

- Zbytky lepidla lze po vychladnutí odstranit pomocí ostrého předmětu.
- Lepená místa se dají zahřátím znovu uvolnit.

VII. Vypnutí

- Pistoli vypněte odpojením přírodního kabelu od zdroje el. proudu.

VIII. Čištění, údržba, servis

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před čištěním a údržbou odpojte lepicí pistoli ze zásuvky s el. proudem.

ČIŠTĚNÍ TRYSKY

- Tryska nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu. Za podmínky správného používání stačí ke zprůchodnění trysky vyhřátí pistole s tryskou na provozní teplotu (cca 5 min.).
- V případě potřeby očistěte povrch pistole vlhkým hadříkem namočeným v roztoku saponátu. K čištění nepoužívejte organická rozpouštědla, neboť by došlo by k poškození plastového těla pistole.
- Pokud se objeví jakákoliv závada, zajistěte opravu pistole.
- V případě potřeby záruční opravy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, který zajistí opravu v autorizovaném servisu značky Extol®. Pro pozárúční opravu se obraťte přímo na autorizovaný servis značky Extol® (servisní místa naleznete na webových stránkách v úvodu návodu).
- Pro výměnu poškozených dílů používejte výhradně originální díly dodávané výrobcem.

IX. Odkazy na štítek a piktogramy



	Před použitím si pozorně přečtěte návod.
	Odpovídá požadavkům EU
	Zařízení třídy ochrany II. Dvojité izolace.
	Symbol elektroodpadu. Nepoužitelný výrobek nevyhazujte do směsného odpadu, ale odevzdejte jej k ekologické likvidaci.

X. Bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší pokud jsou pod dozorem nebo pokud byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí děti provádět, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Před každým použitím pistoli, přírodní kabel, vidlici a zásuvku zkontrolujte, zda nejsou poškozeny. Nikdy pistoli nepoužívejte s poškozeným přírodním kabelem. V případě závady pistoli neotvírejte, nepoužívejte a zajistěte opravu v autorizovaném servisu značky Extol®, viz kapitola Čištění, údržba a servis.
- Pistoli nijak neupravujte. Zástrčka napájecího kabelu musí lícovat se zásuvkou. Zásuvku určenou pro jiný typ zástrčky nijak neupravujte.
- Při práci používejte ochranu zraku a je-li to možné, tak i vhodné rukavice, neboť může dojít k popálení horkým lepidlem nebo o výtokovou trysku lepidla.
- Pokud je to možné, při práci s pistolí větrejte. Páry parafínu mohou u citlivých osob dráždit oči a dýchací cesty.
- Pistoli při nahřívání vždy postavte na stojánek. Nikdy z bezpečnostních důvodů nepoužívejte pistoli bez nainstalovaného stojáčku.
- Zapnutou pistoli nenechávejte bez dozoru. Dbejte na to, aby nemohlo dojít k zakopnutí o napájecí kabel a k pádu horké pistole, která může způsobit požár či popálení.
- Nedotýkejte se horkého kovového konce trysky a horkého lepidla vytékajícího z trysky. Při manipulaci s horkou tryskou používejte rukavice a uchopte ji za plastovou část.
- Pistoli nepoužívejte v prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu či v blízkosti vody a velmi vlhkém prostředí.
- Zabraňte kontaktu pistole s vodou. Používáte-li pistoli ve vlhkém prostředí, připojujte ji přes RCD proudový chránič, který musí být před použitím pistole přezkoušen. Snížíte tak riziko úrazu el. proudem.
- Pokud dojde k zasažení pokožky horkým lepidlem, nesnažte se lepidlo odstranit, ale postiženou část okamžitě vložte do proudu studené vody. V případě nutnosti vyhledejte lékařské ošetření.
- Zabraňte jakémukoliv poškození přírodního kabelu (mechanickému i tepelnému).
- Nikdy pistoli netahejte a nezávěšujte za přírodní kabel. Pistoli neodpojujte ze zástrčky taháním za kabel.

XI. Skladování

- Před uskladněním nechte pistoli vychladnout a uložte ji na bezpečné místo mimo dosah dětí.

XII. Likvidace odpadu

- Obalové materiály vyhodte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.
- Nepoužitelný výrobek nevyhazujte do směsného odpadu, ale podle evropské směrnice 2012/19 EU se elektrická a elektronická zařízení nesmějí vyhazovat do směsného odpadu, ale je nezbytné je odevzdat k ekologické likvidaci na k tomu určená sběrná místa. Informace o těchto místech obdržíte na obecním úřadě.



XIII. Záruční lhůta a podmínky

ODPOVĚDNOST ZA VADY (ZÁRUKA)

Dne 1.1.2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 a k tomuto datu se ruší zákony 40/1964 Sb.; 513/1991 Sb. a 59/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem přebírá odpovědnost za vady na Vámi zakoupený výrobek po dobu 2 let od data prodeje. Uplatnění nároku na bezplatnou záruční opravu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Při splnění níže uvedených obchodních podmínek, které jsou v souladu s tímto zákonem, Vám výrobek bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést (pokud to jeho povaha umožňuje) a vystavit doklad o koupi v souladu se zákonem. Všechny údaje v dokladu o koupi musí být vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
- 2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
- 3) Při uplatnění nároku na bezplatnou opravu musí být zboží předáno s řádným dokladem o koupi.
- 4) Pro přijetí zboží k reklamaci by mělo být pokud možno očištěno a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k poškození (nejlépe v originálním obalu). V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
- 5) Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
- 6) Servis dále nenese odpovědnost za zaslání příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
- 7) Odpovědnost za vady („záruka“) se vztahuje na skryté a viditelné vady výrobku.
- 8) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis značky Extol.
- 9) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou dobu odpovědnosti za vady vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu k použití.

- 10) Nárok na bezplatnou opravu zaniká, jestliže:
 - a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
 - b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo autorizovaným servisem značky Extol.
 - c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
 - e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
 - f) výrobek havaroval, byl poškozen vyšší mocí či nedbalostí uživatele.
 - g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
 - h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
 - i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prашném, vlhkém.
 - j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
 - k) bylo provedeno jakékoliv falšování dokladu o koupi či reklamační zprávy.
- 11) Odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku nebo na použití výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- 12) Odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení výrobku, které je přirozené v důsledku jeho běžného používání, např. obroušení brusných kotoučů, nižší kapacita akumulátoru po dlouhodobém používání apod.
- 13) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci vztahují podle zvláštních právních předpisů.
- 14) Nelze uplatňovat nárok na bezplatnou opravu vady, na kterou již byla prodávajícím poskytnuta sleva. Pokud si spotřebitel výrobek svépomocí opraví, pak výrobce ani prodávající nenese odpovědnost za případné poškození výrobku či újmu na zdraví v důsledku neodborné opravy či použití neoriginálních náhradních dílů.

ES Prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,
že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení, odpovídá příslušným požadavkům Evropské unie.
Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Extol Craft® 422100
Lepicí tavná pistole 40 W

byla navržena a vyrobena ve shodě s následujícími normami:

EN 55014-1+A1+A2; EN 55014-2+A1+A2
EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3; EN 60335-1; EN 60335-2-45; EN 62321

a následujícími předpisy:

2006/95 ES;
2004/108 EC;
2011/65 EU

Ve Zlíně 15. 7. 2014



Martin Šenkýř
člen představenstva a.s.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Pro uplatnění práva na záruční opravu zboží se obraťte na obchodníka, kde jste zboží zakoupili.

Pro pozáruční opravu se můžete také obrátit na náš autorizovaný servis.

Nejblíže servisní místa naleznete na www.extol.cz. V případě dotazů Vám poradíme na zákaznické lince **222 745 130**.

Úvod

Vážený zákazník,

ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol zakúpením tohoto výrobku. Výrobok bol podrobený testom spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísaných normami a predpismi Európskej únie. Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa na naše poradenské centrum pre zákazníkov:

www.extol.sk

Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70

Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Dátum vydania: 15. 7. 2014

I. Technické údaje

Objednávacie číslo	422100
Napájacie napätie/frekvencia	220 -240 V~50 Hz
Príkon	40 W
Teplota	~200 °C
Doba nahrievania na pracovnú teplotu	3-5 min.
Prietok lepidla	8-12 g/min
Priemer tavnej tyčinky	11 mm
Trieda ochrany	II (dvojité izolácia)
Krytie	IP 20

II. Odporučené príslušenstvo

Tavné tyčinky Extol Craft®	
Objednávacie číslo	Špecifikácia
9901	∅11 x 100 mm, 6 ks
9901A	∅11 x 200 mm, balenie 1 kg

III. Charakteristika

Lepiaca tavná pištoľ Extol Craft® 422100 je určená na roztavenie a nanášanie tavného lepidla za účelom rýchleho lepenia papiera, korku, dreva, textilie, umelej hmoty, keramiky atď. Páčka mechanického posunu umožňuje citlivé, plynulé a presné dávkovanie roztaveného lepidla na požadované miesto. Výrobok nie je vhodný na použitie v komerčnej a industriálnej sfére.

IV. Súčasti a ovládacie prvky

Obr.1, pozícia-popis

1. Tyčinka tavného lepidla
2. Rukoväť
3. Napájací kábel
4. Páčka posuvu tyčinky/dávkovanie lepidla
5. Stojanček
6. Tryska na nanášanie lepidla
7. Štítk s technickými údajmi



Obr. 1

V. Príprava na prácu

PRÍPRAVA LEPENÉHO PОВRCHU

- Plochy, ktoré sa majú zlepiť, najskôr dôkladne očistite a zbavte masť. Na čistenie nepoužívajte horľavé rozpúšťadlá. Pri nanesení horúceho lepidla by sa zvyšky rozpúšťadiel mohli vznietiť.
- Zaisťte, aby povrchy pred nanesením lepidla boli suché.
- Hladké povrchy pred lepením zdrsňujte.

PRÍPRAVA PIŠTOLE NA POUŽITIE

⚠ UPOZORNENIE

- Pred použitím si prečítajte celý návod na použitie a nechajte ho priložený u výrobku, aby sa s ním obsluhujúci mohol zoznámiť. Ak výrobok niekomu požičiavate alebo predávate, priložte k nemu aj tento návod na použitie. Nedovoľte, aby sa tento návod znehodnotil.
- Pred vkladáním tavnej tyčinky, nastavením alebo údržbou odpojte napájací kábel od zdroja el. prúdu.

1. Stojanček nainštalujte na pištoľ a nastavte ho tak, aby bolo možné pištoľ postaviť.
2. Postavte pištoľ na stabilný rovný povrch a zaisťte, aby jej poloha bola stabilná.
3. Skontrolujte, či hodnota napätia v sieti zodpovedá hodnote napätia na štítku s technickými údajmi, potom pištoľ pripojte k zdroju el. prúdu.
4. Nechajte pištoľ na 3-5 minút nahriať na pracovnú teplotu.

5. Do pištole zaveďte tyčinku vhodného tavného lepidla s predpísaným priemerom a s miernym tlakom na tyčinku súčasne stláčajte páčku, pokým z trysky nezačne vytekať roztavené lepidlo.

⚠ UPOZORNENIE

- Do taviacej pištole vkladajte len k tomu určenú tyčinku tavného lepidla. Uistite sa, či je druh používaného tavného lepidla vhodný na lepenie daného materiálu.
- Vloženú tyčinku tavného lepidla nie je možné vysunúť späť otvorom na vkladanie.
- Ak je už lepiaca tyčinka krátka tak, že je mimo posuvnú objímku, nie je možné ju ďalej posúvať prtláčaním posuvnej objímky na koniec tyčinky a je nutné dať tyčinku novú - dlhšiu, aby bola zasunutá v posuvnej objímke.

VI. Postup pri lepení

- Dbajte na to, aby okolitá teplota a teplota lepených materiálov bola v rozmedzí teplôt od +5 °C do +40 °C. Chladný povrch vedie k tomu, že lepidlo veľmi rýchlo tuhne a teplý povrch naopak k tomu, že lepidlo netuhne a tak nedôjde ku kvalitnému spojeniu materiálov.
- Materiály, ktoré rýchlo chladnú (napr. oceľ) môžete dopredu mierne nahriať, aby mohlo lepidlo lepšie prilnúť napr. teplotovzdušnou pištoľou.

- Na povrch nanášajte roztavené lepidlo stlačením páčky posuvu.
- Zlepované diely po nanosení lepidla ihneď stlačte na dobu cca 30 sekúnd.
- V dobe medzi lepením postavte pištoľ na stojanček.

Poznámka:

- Zvyšky lepidla je možné po vychladnutí odstrániť pomocou ostrého predmetu.
- Lepené miesta sa dajú zahriať znovu uvoľniť.

VII. Vypnutie

- Pištoľ vypnete odpojením prírodného kábla od zdroja el. prúdu.

VIII. Čistenie, údržba, servis

⚠ UPOZORNENIE

- Pred čistením a údržbou odpojte lepiacu pištoľ zo zásuvky s el. prúdom.

ČISTENIE TRYSKY

- Tryska nepotrebuje žiadnu zvláštnu údržbu. Pri správnom používaní stačí na to, aby bola ryska priechodná, nahriať pištoľ s tryskou na prevádzkovú teplotu (cca 5 min.).
- V prípade potreby očistite povrch pištole vlhkou handričkou namočenou v roztoku saponátu. Na čistenie nepoužívajte organické rozpúšťadlá, pretože by došlo k poškodeniu plastového tela pištole.
- Ak sa objaví akákoľvek porucha, zaistite opravu pištole.
- V prípade potreby záručnej opravy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili a ten zaistí opravu v autorizovanom servise značky Extol®. V prípade opravy po uplynutí záručnej doby sa obráťte na autorizovaný servis značky Extol (servisné miesta nájdete na webových stránkach v úvode návodu).
- Na výmenu poškodených dielov používajte výhradne originálne diely dodávané výrobcom.

IX. Odkazy na štítok a piktogramy



	Pred použitím si pozorne prečítajte návod.
	Vyhovuje požiadavkám EU.
	Zariadenie triedy ochrany II. Dvojitá izolácia.
	Symbol elektrického odpadu. Výrobok nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ho na ekologickú likvidáciu.

X. Bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom. Udržujte spotrebič a jeho prírod mimo dosahu detí mladších než 8 rokov. Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Pred každým použitím pištole skontrolujte prírodný kábel, vidlicu a zásuvku, či nie sú poškodené. Nikdy pištoľ nepoužívajte s poškodeným prírodným káblom. V prípade poruchy pištoľ neotvárajte, nepoužívajte a zaistite opravu v autorizovanom servise značky Extol®, pozri kapitola Čistenie, údržba a servis.
- Pištoľ nijako neupravujte. Zástrčka napájacieho kábla musí lícovať so zásuvkou. Zásuvku určenú pre iný typ zástrčky nijako neupravujte.

- Pri práci používajte ochranu zraku a ak to bude možné, tak aj vhodné rukavice, pretože by mohlo dôjsť k popáleniu horúcim lepidlom alebo o výtokovú trysku lepidla.
- Ak to bude možné, pri práci s pištoľou vetrajte. Pary parafínu môžu u citlivých osôb dráždiť oči a dýchacie cesty.
- Pištoľ pri nahrievaní postavte vždy na stojanček. Nikdy z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte pištoľ bez nainštalovaného stojančka.
- Zapnutú pištoľ nenechávajte bez dozoru. Dbajte na to, aby nedošlo k zakopnutiu o napájací kábel a k pádu horúcej pištole, ktorá môže spôsobiť požiar alebo popálenie.
- Nedotýkajte sa horúceho kovového konca trysky a horúceho lepidla vytekajúceho z trysky. Pri manipulácii s horúcou tryskou používajte rukavice a uchopte ju za plastovú časť.
- Pištoľ nepoužívajte v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu alebo v blízkosti vody a vo veľmi vlhkom prostredí.
- Zabráňte kontaktu pištole s vodou. Ak používate pištoľ vo vlhkom prostredí, pripájajte ju cez RCD prúdový chránič, ktorý musí byť pred použitím pištole odskúšaný. Znížite tak riziko úrazu el. prúdom.
- Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky horúcim lepidlom, nesnažte sa lepidlo odstrániť, ale postihnutú časť okamžite vložte pod prúd studenej vody. V prípade nutnosti vyhľadajte lekárske ošetrenie.
- Zabráňte akémukoľvek poškodeniu prírodného kábla (mechanickému i tepelnému).
- Nikdy pištoľ neťahajte a nevešajte za prírodný kábel. Pištoľ neodpájajte zo zástrčky ťahaním za kábel.

XI. Skladovanie

- Pred uskladnením nechajte pištoľ vychladnúť a uložte ju na bezpečné miesto mimo dosahu detí.

XII. Likvidácia odpadu

- Obalové materiály vyhodte do príslušného kontajneru na triedený odpad.
- Nepoužiteľný výrobok nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale podľa európskej smernice 2012/19 EU sa elektrické a elektronické zariadenia nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu a je nevyhnutné ich odovzdať na ekologickú likvidáciu na k tomu určené zberné miesta. Informácie o týchto miestach obdržíte na obecnom úrade.



XIII. Záručná lehota a podmienky

ZÁRUČNÁ LEHOTA

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnosť zákon č. 136/2002 Sb. zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon č. 40/1964 Sb. a zákon č. 65/1965 Sb. vo znení neskorších predpisov. Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vámi zakúpený výrobok záruku dva roky od data predaja. Pri splnení záručných podmienok (uvedeno nižšie) Vám výrobok počas tejto doby bezplatne opraví autorizovaný servis firmy Madal Bal a.s. (servisná miesta sú na stránkach www.extol.sk).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.
2. Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vaším neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
3. Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s riadne vyplneným originálom záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.
4. V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špiny a zabalený najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky poruchy a jej dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo.
5. Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
6. Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
7. Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnou montážou alebo technológiou spracovania.
8. Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je dodatkom k nim.

9. Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne autorizovaný servis značky Extol.
10. Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
11. Nárok na záruku zaniká, ak:
 - a) výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
 - b) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom.
 - c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
 - d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
 - e) došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.
 - f) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
 - g) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
 - h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
 - i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
 - j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
 - k) bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe.
12. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený.
13. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku, ktoré je prirodzené v dôsledku jeho bežného používania, napr. obrúsenie brúsnych kotúčov, nižšia kapacita akumulátora po dlhodobom používaní apod.
14. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

ES Vyhlásenie o zhode

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prehlasuje,
že ďalej označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako na trh uvedeného prevedenie, vyhovuje príslušným bezpečnostným požiadavkám Európskej únie.
V prípade, že neschválime žiadne zmeny na zariadení, toto vyhlásenie stráca svoju platnosť.

Extol Craft® 422100
Lepiaca tavná pištoľ 40 W

bola navrhnutá a vyrobená v súlade s nasledujúcimi normami:

EN 55014-1+A1+A2; EN 55014-2+A1+A2
EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3;
EN 60335-1; EN 60335-2-45; EN 62321

a nasledujúcimi predpismi:

2006/95 ES;
2004/108 EC;
2011/65 EU

Ve Zlíne 15. 7. 2014



Martin Šenkýř
člen predstavenstva a.s.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVA DISTRIBÚTOR

Madal Bal s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70 E-mail: servis@madalbal.sk

Bevezetés

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük az Extol márkába vetett bizalmat, melyet, e termék megvásárlásával nyilvánítottak ki. A terméket alapos, az Európai Unió szabványaival és előírásaival meghatározott megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatoknak vetettük alá.

Bármilyen kérdéssel forduljanak ügyfél- és tanácsadó-központunkhoz:

www.extol.hu **Fax: (1) 297-1270** **Tel: (1) 297-1277**

Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlin Cseh Köztársaság

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)

Kiadás dátuma: 15. 7. 2014

I. Műszaki adatok

Megrendelési szám	422100
Tápfeszültség/frekvencia	220-240 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel	40 W
Hőmérséklet	~200 °C
Az üzemi hőmérsékletre történő felfűtés ideje	3-5 perc
Ragasztó-átfolyás	8-12 g/perc
A hőre olvadó ragasztórúd átmérője	11 mm
Védelmi osztály	II (kettős szigetelés)
Lefedettségi	IP 20

II. Javasolt tartozékok

Extol Craft® olvadó ragasztórudak	
Rendelési szám	Specifikáció
9901	∅11 x 100 mm, 6 db
9901A	∅11 x 200 mm, ∅ 11 x 200 mm, 1 kg-os csomagolás

III. Karakterisztika

Az Extol Craft® 422100 ragasztópisztoly olvadó ragasztó felolvasztására és papír, parafa, fa, bőr, textilanyagok, műanyag, kerámiatárgyak stb. gyors ragasztását célzó felhordására szolgál. A mechanikai előtolás kar, a kívánt helyre érzékeny és pontos ragasztás-adagolást biztosít. A termék nem kereskedelmi és ipari területen történő használatra szolgál.

IV. A szerszám részei és kezelőszervei

1. ábra, pozíció-leírás

1. Olvadó ragasztórúd
2. Fogantyú
3. Tápkábel
4. Ragasztórúd előtolás kar (ravasz)/ragasztó-adagolás
5. Állvány
6. Ragasztó felhordó fúvóka
7. Műszaki adatkímke



1. ábra

V. Munkához való előkészítés

A RAGASZTANDÓ FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

- A ragasztandó felületeket először alaposan tisztítsák meg és zsirtalanítsák! A forró ragasztó felhordásakor az oldószermaradványok lángra lobbannahtnak.
- Biztosítsák, hogy a felületek, a ragasztó felhordása előtt szárazak legyenek!
- A sima felületeket ragasztás előtt érdesítsék!

A PISZTOLY HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSE

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Használat előtt olvassák el a teljes használati utasítást, és hagyják azt a termékhez csatolva, hogy a kezelők megismerhessék! Amennyiben a termék bárkinek kölcsönadják vagy eladják, mellékeljék a jelen használati utasítást! Ügyeljenek arra, hogy a jelen használati utasítás ne szenvedjen károsodást!
- Ragasztórúd-behelyezés, beállítás vagy karbantartás előtt, a tápkábelt le kell csatlakoztatni az áramforrásról.

1. Az állványt szereljék rá a pisztolyra, s állítsák be úgy, hogy a pisztolyt le lehessen állítani!
2. Helyezzék a pisztolyt stabil, egyenes felületre, s biztosítsák annak stabil helyzetét!
3. Ellenőrizték, hogy a hálózati feszültség értéke megfelel-e a műszaki adatkímén szereplő értéknek, majd csatlakoztassák a pisztolyt a villamos hálózathoz!

4. Hagyják 3-5 percre, hogy a pisztoly felmelegedjen az üzemi hőmérsékletre!

5. Toljanak be a pisztolyba egy megfelelő alakú és előírt méretű ragasztórudat, majd a rúd mérsékelt nyomásával egyidejűleg nyomogassák a kart (ravaszt), míg a fúvókából folyni nem kezd a megolvadt ragasztó!

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A ragasztópisztolyba csak ahhoz rendelt olvadó ragasztórudat helyezzenek be! Győződjenek meg arról, hogy a használt fajtájú olvadó ragasztó alkalmas az adott anyag ragasztására!
- A behelyezett ragasztórúd, a betöltő nyíláson át visszafelé nem húzható ki.
- Amennyiben a rúd már olyan rövid, hogy a továbbító foglalatba kívülre került, s annak, a rúd végére történő nyomásával már nem továbbítható, egy új, hosszabb rudat kell beadnunk, hogy betölthessük azt a továbbító foglalatba.

VI. Eljárás ragasztás során

- Ügyeljenek arra, hogy a környezett és a ragasztott anyagok hőmérséklete +5 °C és +40 °C között legyen. A hideg felület a ragasztó nagyon gyors keményedéséhez vezet, a meleg felület ellenben ahhoz, hogy a ragasztó nem keményedik ki, aminek eredményeként nem jön létre jó minőségű ragasztás.

• A gyorsan hűlő anyagokat (pl. acél), a ragasztó jobb tapadása végett, előzőleg – pl. forrólevegős pisztollyal – kissé melegítsék fel!

• A továbbító kar (ravas) megnyomásával hordják fel a ragasztót a felületre!

• A ragasztott részeket azonnal nyomják össze, s kb. 30 másodpercig tartásuk összenyomva!

• A ragasztások közti időben állítsák a pisztolyt az állványra!

Megjegyzés:

• A ragasztó-maradékok, lehűlés után, egy éles tárggyal eltávolíthatók.

• A ragasztott helyek, hevítéssel, újra felszabadíthatók.

VII. Kikapcsolás

• A pisztolyt, a tápkábel hálózatról történő lecsatlakoztatásával kapcsolják ki!

VIII. Tisztítás, karbantartás, szerviz

⚠ FIGYELMEZTETÉS

• Tisztítás és karbantartás előtt csatlakoztassa le a ragasztópisztolyt a hálózati dugaljról!

A FÚVÓKA TISZTÍTÁSA

• A fúvóka különösebb tisztítást nem igényel. Megfelelő használat esetén, a fúvóka átjárhatóságához elegendő a készüléket üzemi hőmérsékletre melegíteni (kb. 5 perc).

• Szükség esetén, a pisztoly felületét mosószeres oldatba mártott, nedves ruhával töröljék le! A tisztításhoz ne használjanak szerves oldószereket, mivel a pisztoly teste károsodhat!

• Amennyiben bármilyen meghibásodás állna elő, biztosítsák a pisztoly javítását!

• Garanciális javítás szükségessége esetén forduljanak a pisztoly eladójához, aki biztosítja az Extol® autorizált márkaszervizben való javítást! Garancián túli javítás végett forduljanak közvetlenül az Extol® autorizált márkaszervizhez (a szervizhelyek listája a használati utasítás bevezetésében lévő weboldalakon található).

• Sérült alkatrészek cseréjéhez kizárólag eredeti, a gyártó által szállított alkatrészeket használjanak!

IX. Hivatkozások a címkére és piktogramok



	Használat előtt figyelmesen olvassák el a használati utasítást!
	Megfelel az EU követelményeinek
	II. védelmi osztályú berendezés. Kettős szigetelés.
	Az elektromos hulladék szimbóluma. A használhatatlan terméket ne dobják a vegyes hulladék közé, hanem adják le környezetkímélő megsemmisítésre!

X. Biztonsági utasítások

• Ezt a fogyasztót 8 éves és idősebb gyermekek felügyelet mellett, vagy az esetben használhatják, ha a fogyasztó biztonságos használatáról oktatásban részesültek, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek, amennyiben nem idősebbek 8 évesnél és nem állnak felügyelet alatt. A készüléket és annak tápvezetékét 8 évesnél fiatalabb gyermekektől tartsák távol!

• Csökkentett fizikai, érzéki vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy kellő tapasztalatokkal nem bíró személyek – amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy a fogyasztó biztonságos használatáról oktatásban részesültek, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel – használhatják a fogyasztót.

• Gyermekek a fogyasztóval nem játszhatnak.

• Minden használat előtt ellenőrizték, hogy a pisztoly, a tápkábel, a villásdugó és a dugalj nem sérült-e! Sérült tápkábelrel soha ne használják a készüléket! Hiba esetén a pisztolyt ne nyissák fel, ne használják és biztosítsák annak Extol® autorizált márkaszervizben történő javítását, ld. Tisztítás, karbantartás, szerviz fejezet!

• A pisztolyon ne végezzenek semmilyen változtatást! A tápkábel dugójának illeszkednie kell a dugaljhoz. a más típusú dugóhoz rendelt dugaljon ne végezzenek semmilyen változtatást!

• A munkavégzésnél használjanak látásvédelmet, s – amennyiben lehetséges – megfelelő kesztyűt is, mivel a forró ragasztó vagy a kifolyó fúvóka égési sérüléseket okozhat!

• Amennyiben lehetséges, szellőztessenek a pisztollyal végzett munka során! A parafin gőzei ingerelhetik az érzékeny személyek szemét és légútjait.

• A pisztolyt, melegítésnél mindig állítsák az állványra! Biztonsági okokból, beszerelt állvány nélkül soha ne használják a pisztolyt!

• A bekapcsolt pisztolyt ne hagyják felügyelet nélkül! Ügyeljenek arra, hogy a tápkábelben ne lehessen megbotolni, s a forró, tüzeseget vagy égési sérüléseket okozható pisztolyt ne eshessen le!

• Ne érintsék meg a fúvóka forró, fémből készült végét és a fúvókából kifolyó, forró ragasztót! A forró fúvóka kezelésekor használjanak kesztyűt, s azt a műanyag részénél fogják meg!

• Ne használják a pisztolyt tűz- és robbanásveszélyes térben vagy víz közelében és nagyon nedves közegben!

• Gátolják meg, hogy a pisztoly vízzel érintkezzen! Amennyiben a pisztolyt nedves közegben használják, RCD áramvédőn keresztül csatlakoztassák a hálózathoz! Használat előtt az áramvédőt a ki kell próbálni. Ezzel az áramütés kockázatát csökkentik.

• Amennyiben a forró ragasztó a bőrre kerül, ne próbálják azt eltávolítani, hanem a süjtött testrészt tegyék azonnal hideg, folyó víz alá! Szükség esetén forduljanak orvoshoz!

• Gátolják meg a tápkábel bármiféle (mechanikai és hő általi) sérülését!

• A készüléket soha ne húzzák, és ne akasszák fel a tápkábelnél fogva! A pisztolyt ne a kábelt húzva csatlakoztassák le a dugaljról!

XI. Tárolás

• Letárolás előtt hagyják a készüléket kihűlni! Tartsák a készüléket gyermekektől elzárva!

XII. Hulladék-megsemmisítés

• A csomagolóanyagokat dobják a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő konténerbe!

• A használhatatlan terméket ne dobják a vegyes szemétkébe! A 2012/19 EU európai irányelv szerint, az elektromos és elektronikai berendezések nem szabad vegyes szemétkébe dobni, hanem – környezetkímélő megsemmisítésre – az arra meghatározott gyűjtőhelyeken kell leadni. Az ilyen helyekről az önkormányzatnál szerezhetnek tájékoztatást.



XIII. Garanciális idő és feltételek

GARANCIÁLIS IDŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685.§ e) pont; Ptk. 305§ - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanciális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végzi el.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

1. Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegybe minden adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.
2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.
3. Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló bizonylattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.

4. Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta állapotban, portól és szennyeződésektől mentesen, olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a termék szállítás közben ne sérüljön meg.
5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséért.
6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot a termékről a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.
7. A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.
8. A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészíti azokat.
9. A garanciális javításokat kizárólag a Madal Bal Kft-vel szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.
10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.
11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:
 - (a) a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadottak szerint történt;
 - (b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft-vel.
 - (c) a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra használták;
 - (d) a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cserélték;
 - (e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
 - (f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major miatt következett be;
 - (g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;
 - (h) a termék meghibásodása nem megfelelő körülmények között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;

- (i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezetet jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használat miatt következett be;
 - (j) a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
 - (k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármilyen módon meghamisították.
12. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetészerű használata miatt bekövetkező hibákért.
 13. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében várhatóan elhasználódó elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).
 14. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

EK Megfelelőségi nyilatkozat

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Cégszám: 49433717

kijelenti, hogy az alábbiakban megjelölt berendezés, koncepciója és szerkezete alapján, csakúgy, mint a piacra helyezett kivitelek, megfelel az Európai Unió vonatkozó követelményeinek. Általunk jóvá nem hagyott változtatások esetén, a jelen nyilatkozat érvényét veszíti.

Az Extol Craft® 422100 Ragasztópisztoly 40 W

tervezése és gyártása a következő szabványokkal:

EN 55014-1+A1+A2; EN 55014-2+A1+A2
EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3; EN 60335-1; EN 60335-2-45; EN 62321

és alábbi előírásokkal:

2006/95 ES;
2004/108 EC;
2011/65 EU

összhangban történt.

Zlín 15. 7. 2014



Martin Šenkýř
Igazgatótanácsi tag